

# Aide-mémoire Cycleur

Ce feuillet vise à vous rappeler les différentes étapes de la dialyse péritonéale automatisée ou DPA.

Si des questions vous préoccupent, prenez-en note à la fin et discutez-en avec votre infirmière.

Rappelez-vous que l'assiduité dans l'administration de votre traitement est la clé de votre mieux-être et que le personnel infirmier est toujours disponible pour vous aider.

## Technique de dialyse sur cycleur

### Rassemblez le matériel

- Cycleur
- Sacs de dialysat
- Tubulure avec cassette (1)
- Sac de drainage ou ligne de drainage (1)
- Masque
- Diachylon
- Deux (2) bouchons de Proviodyne
- Gel alcoolisé
- Papiers mouchoirs
- Journal quotidien
- Livret « Guide des difficultés et des solutions en dialyse péritonéale »
- Kit d'urgence à portée de main (bouteille de Proviodyne, compresses 4 x 4 et une pince bleue)



### Préparez le matériel

- 1 Ouvrez le cycleur au moins 30 minutes avant le branchement afin qu'il puisse chauffer la solution.
- 2 Mettez un sac de solution sur le cycleur. Assurez-vous de bien recouvrir le bouton détecteur de chaleur avec la solution.
- 3 **Vérifiez à travers l'enveloppe des sacs de dialysat :**
  - La concentration du dialysat
  - Le volume de dialysat
  - La date d'expiration
  - La présence anormale de liquide dans l'enveloppe des poches
- 4 Lavez-vous les mains pendant 20 secondes.
- 5 Désinfectez la table avec de l'alcool.
- 6 Ouvrez l'enveloppe d'emballage de tous les sacs de dialysat. S'il y a une fuite venant des poches de dialysat, jetez le sac et prenez-en un autre.

## Installez la cassette et le présentoir

- 1 Préparez la cassette en la retirant de son emballage puis fermez les 6 clamps.
- 2 Fermez le clamp de la tubulure courte de la poche de drainage.
- 3 L'écran affiche « VERT POUR DÉMARRER ». Appuyez sur « GO ».
- 4 « MODE PETIT VOLUME » apparaît à l'écran. Appuyez sur « GO » à nouveau.
- 5 Le message « INSTALLER LES LIGNES » s'affiche.
- 6 Soulevez la poignée et ouvrez la porte du cycleur.
- 7 Chargez la cassette, les lignes dirigées vers la droite du système.
- 8 Enfoncez le bas de la cassette avant d'appuyer sur le haut.
- 9 Fermez la porte.
- 10 Accrochez le présentoir des lignes sur la porte du cycleur.
- 11 Déchirez le papier bleu qui tient une partie des tubulures ensemble.
- 12 Reliez l'option drainage (ligne de drainage sans clamp, la plus à droite) au sac de drainage.

## Connectez les solutions

- 1 Appuyez sur « GO ». Le message « TEST AUTOMATIQUE » s'affiche. (durée 1 à 2 minutes)
- 2 Mettez le masque.
- 3 Enlevez vos bijoux et votre montre.
- 4 Lavez-vous les mains pendant une (1) minute.
- 5 Fermez les portes, les fenêtres et les ventilateurs.
- 6 À la suite du test du cycleur, le message « CONNECTER LES POCHEs » s'affiche.
- 7 Utilisez le gel alcoolisé sur les mains entre la manipulation de chacune des poches.
- 8 Retirez, une à la fois, les protecteurs de stérilité de l'extrémité des poches et jetez-les. Prenez soin de ne pas toucher à l'extrémité par la suite et les laisser à l'air.
- 9 Retirez la ligne à clamp rouge du présentoir et vissez-la à la poche sur le cycleur.
- 10 Utilisez les lignes suivantes (clamps blanches) sur le présentoir pour les autres poches.
- 11 Ouvrez les clamps.
- 12 Brisez les scellés verts.

## Amorcez la ligne de branchement

- 1 Ouvrez le clamp de la ligne patient (bouchon bleu pâle).
- 1 Ouvrez les clamps des lignes utilisées seulement, laissez les autres fermés. Appuyez sur « GO ».
- 1 Le message « AMORÇAGE DES LIGNES » s'affiche (durée 5 à 7 minutes).
- 1 Par la suite, l'écran indique « CONNECTEZ-VOUS S.V.P. / VÉRIFIER LIGNE PATIENT ».
- 1 Observez bien que la ligne patient soit remplie de liquide.
  - Si elle ne l'est pas, appuyez sur « STOP » à « CONNECTEZ-VOUS S.V.P. » puis sur « - » jusqu'à « RECOMMENCER L'AMORÇAGE », puis « ENTER » 2 fois. L'amorçage recommence.

## Connectez le patient à la ligne de branchement

- 1 Sortez la ligne de transfert de votre pantalon.
- 2 Enlevez vos bijoux et votre montre.
- 3 Mettez le masque.
- 4 Fermez les portes, les fenêtres et les ventilateurs.
- 5 Lavez-vous les mains pendant une (1) minute.
- 6 Retirez le bouchon de la ligne patient en prenant soin de la laisser sur le présentoir afin que l'embout demeure stérile.
- 7 Retirez le bouchon de votre ligne de transfert de façon stérile.
- 8 Retirez la ligne patient du présentoir et connectez-vous à votre cathéter.
- 9 Ouvrez le raccord blanc de votre cathéter.
- 10 Appuyez sur « GO ». Le traitement commence.
- 11 Assurez-vous que le traitement est bien débuté. Sinon, appuyez de nouveau sur « GO ».
- 12 Enlevez le masque.
- 13 Fixez bien votre cathéter afin de ne pas faire de traction sur votre site.

## Fin du traitement

### Prenez en note votre journal quotidien

- Drainage initial
- UF séance
- Temps de stase moyen
- Votre tension artérielle
- Votre poids

### Déconnexion

- 1 Fermez tous les clamps, y compris le raccord blanc (déclic) de votre ligne de transfert.
- 2 Mettez le masque.
- 3 Mettez du gel alcoolisé sur vos mains.
- 4 Ouvrez un minicap.
- 5 Déconnectez-vous de la ligne patient puis mettez le minicap.
- 6 Enlevez le masque.
- 7 Appuyer sur « GO ». Le message « DÉCONNECTEZ-VOUS S.V.P./FERMER LE CLAMPS » clignote. La porte se déverrouille.
- 8 Ouvrez la porte et retirez la cassette du cycleur. Refermez la porte par la suite.
- 9 Appuyez sur « GO ». Le message « ÉTEINDRE LE CYCLEUR » s'affiche.
- 10 Éteignez le cycleur.
- 11 Jetez tout le matériel.

## Notes personnelles

---

---

---

---

---

---

N'hésitez pas à communiquer avec votre CLSC pour obtenir de plus amples informations

Centre intégré  
de santé  
et de services sociaux  
de la Montérégie-Est

Québec 

[santeme.quebec](http://santeme.quebec)



[facebook.com/cissme](https://facebook.com/cissme)

